

タンクステー取扱説明書

対応タンク

brembo S30

GALESPEED GS32

(ボタンボルトM6X20)

※クランプタンクステータイプのホルダーが必要です。

(ボタンボルトM6X20/SPLワッシャーM6)

(ボタンボルトM6X20/SPLワッシャーM6)

※タンクステーを付属のボルトを使用してマスターに取り付けます。

※タンクを付属のボルトM6X20・ワッシャーでタンクステーに取り付けます。

ご使用になる前に必ずお読みください。また本書は製品を破棄するまで大切に保管してください。



タンクステー/TYPE-6 パイプハン/ブレーキ 品番:29000061

品番:29000062



取り付け例: GPZ900R改



対応タンク GALESPEED GS15 brembo S15B

(ボタンボルトM6X20)



取り付け例: GPZ900R改

※クランプタンクステータイプのホルダーが必要です。 ※タンクステーを付属のボルトを使用してマスターに取り付けます。 ※タンクを付属のボルトM6X20・ワッシャーでタンクステーに取り付けます。

対応タンク



取り付け例: ZRX1200DAEG 09

GALESPEED GS32 brembo S35/S30

※クランプミラーホルダータイプのホルダーが必要です。 ※アップハンタイプはミラーと共締めして取り付けます。 ※タンクを付属のボルトM6X20・ワッシャーでタンクステーに取り付けます。 (ボタンボルトM6X20/SPLワッシャーM6)



タンクステー/TYPE-8

UPハン/ブレーキ

品番:29000070

タンクステー/TYPE-9 UPハン/クラッチ 品番:29000071



取り付け例: ZRX1200DAEG 09

対応タンク GALESPEED GS15 brembo S15A/S15B GOODRIDGE G-RES01

※クランプミラーホルダータイプのホルダーが必要です。 ※アップハンタイプはミラーと共締めして取り付けます。 ※タンクを付属のボルトM6X20・ワッシャーでタンクステーに取り付けます。 (ボタンボルトM6X20/SPLワッシャーM6)

本製品の内容は平成24年11月現在のものです

〒470-0117 愛知県日進市藤塚七丁目55番地 株式会社 **アクティブ** TEL (0561)72-7011 FAX (0561)72-7012 URL http://www.acv.co.jp 121105KIT01



タンクステー取扱説明書


ご使用になる前に必ずお読みください。また本書は製品を破棄するまで大切に保管してください。



タンクステー/TYPE-6 パイプハン/ブレーキ 品番:29000061



取り付け例: GPZ900R改





対応タンク GALESPEED GS15 brembo S15B



タンクステー/TYPE-7 パイプハン/クラッチ 品番:29000062

タンクステー/TYPE-8

タンクステー/TYPE-9

UPハン/クラッチ

品番:29000071

UPハン/ブレーキ


品番:29000070







取り付け例: ZRX1200DAEG 09



対応タンク **GALESPEED GS32** brembo S35/S30



(ボタンボルトM6X20/SPLワッシャーM6)



対応タンク GALESPEED GS15 brembo S15A/S15B GOODRIDGE G-RES01



取り付け例: ZRX1200DAEG 09

※クランプミラーホルダータイプのホルダーが必要です。 ※アップハンタイプはミラーと共締めして取り付けます。 ※タンクを付属のボルトM6X20・ワッシャーでタンクステーに取り付けます。 (ボタンボルトM6X20/SPLワッシャーM6)

本製品の内容は平成24年11月現在のものです

株式会社 アクティブ

〒470-0117 愛知県日進市藤塚七丁目55番地 TEL (0561)72-7011 FAX (0561)72-7012 URL http://www.acv.co.jp 121105KIT01

ACTIVE 安全にお使いいただくために必ずお読みください

この度は、本製品をお買い上げ頂きまして、誠にありがとうございます。本書には、あなたや他の 人々への危害や財産への損害を未然に防ぎ、本製品を安全にお使いいただくために、守っていた だきたい事項を示しています。

/ 危 険

誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う危険が切迫して生じること が想定される内容を示しています。

- エンジン始動時及び停止直後はしばらくの間、エ ンジン・マフラー等は高温になっており、必ず冷間 時に作業をすること。(素手で触ると火傷をする恐 れがあります)
- 作業を行う際は水平な場所で車輌を安定させた、 安全な状態で作業を行うこと。(オートバイが転倒 し怪我をする恐れがあります)
- ガソリンは非常に引火しやすいため、作業場所は火 気厳禁のこと。また近くにガソリン等の危険物や可燃 物を置かないこと。(火災の原因になります)
- 排気ガスには有害成分が含まれているため、換気の よいところで作業を行うこと。(一酸化炭素中毒等にな る恐れがあります)

⚠ 警告

誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を 指示しています。

- ボルト・ナットはサービスマニュアルに従い規定ト ルクを厳守してください。(締め付け不良はボルト・ ナットの破損、部品の脱落等につながる恐れがあ ります)
- 取り付けは技能・知識のある方を対象としておりま す。整備資格のある販売店または認証工場で行 なってください。(製品の機能が損なわれ故障等 の原因になります)
- 当社指定車種以外には取り付けは行なわないでくだ さい。(製品の機能が損なわれ故障等の原因になりま す)
- む客様ご自身による分解・改造・修理は危険ですので 行なわないでください。修理の際は、お買い上げ販売 店または当社までご連絡ください。
- 法定速度を厳守して安全運転を心がけてください。

⚠ 注 意

誤った取り扱いをすると、人が傷害および物的損害を負う可能性が想定される 内容を指示しています。

- 取り付けの際には、整備に適した作業着・帽子・安 全靴を必ず着用し、必要に応じて防塵眼鏡・防塵 マスク・手袋等の保護用具を着用して身体を守っ てください。
- 製品取り付け後は、走行前に必ず走行に関する機 能が正常であることを確認したうえで走行してくだ さい。
- 製品取り付け後は、ボルト・ナット等を約100km走行後 改めて規定トルクで増し締めを行なってください。また 500km毎に定期点検を、お客様の責任において行なっ てください。
- 走行中に異常が発生した場合は、直ちに走行を中止し 安全な場所に停止して異常箇所の点検を行なってくだ

ACTIVE

安全にお使いいただくために必ずお読みください

この度は、本製品をお買い上げ頂きまして、誠にありがとうございます。本書には、あなたや他の 人々への危害や財産への損害を未然に防ぎ、本製品を安全にお使いいただくために、守っていた だきたい事項を示しています。

/! 危険

誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う危険が切迫して生じること が想定される内容を示しています。

- エンジン始動時及び停止直後はしばらくの間、エ ンジン・マフラー等は高温になっており、必ず冷間 時に作業をすること。(素手で触ると火傷をする恐 れがあります)
- 作業を行う際は水平な場所で車輌を安定させた、 安全な状態で作業を行うこと。(オートバイが転倒 し怪我をする恐れがあります)
- ガソリンは非常に引火しやすいため、作業場所は火 気厳禁のこと。また近くにガソリン等の危険物や可燃 物を置かないこと。(火災の原因になります)
- 排気ガスには有害成分が含まれているため、換気の よいところで作業を行うこと。(一酸化炭素中毒等にな る恐れがあります)

誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を 指示しています。


- ボルト・ナットはサービスマニュアルに従い規定ト ルクを厳守してください。(締め付け不良はボルト・ ナットの破損、部品の脱落等につながる恐れがあ ります)
- 取り付けは技能・知識のある方を対象としておりま す。整備資格のある販売店または認証工場で行 なってください。(製品の機能が損なわれ故障等 の原因になります)
- 当社指定車種以外には取り付けは行なわないでくだ さい。(製品の機能が損なわれ故障等の原因になりま す)
- お客様ご自身による分解・改告・修理は危険ですので 行なわないでください。修理の際は、お買い上げ販売 店または当社までご連絡ください。
- 法定速度を厳守して安全運転を心がけてください。

⚠ 注 意

誤った取り扱いをすると、人が傷害および物的損害を負う可能性が想定される 内容を指示しています。


- 取り付けの際には、整備に適した作業着・帽子・安 全靴を必ず着用し、必要に応じて防塵眼鏡・防塵 マスク・手袋等の保護用具を着用して身体を守っ てください。
- 製品取り付け後は、走行前に必ず走行に関する機 能が正常であることを確認したうえで走行してくだ
- 製品取り付け後は、ボルト・ナット等を約100km走行後 改めて規定トルクで増し締めを行なってください。また 500km毎に定期点検を、お客様の責任において行なっ てください。
- 走行中に異常が発生した場合は、直ちに走行を中止し 安全な場所に停止して異常箇所の点検を行なってくだ

製品に関するご不明な点やご質問等が ございましたらお気軽に弊社までお問合 せください。



愛知県日進市藤塚七丁目55番地

製品に関するご不明な点やご質問等が ございましたらお気軽に弊社までお問合 せください。



愛知県日進市藤塚七丁目55番地